

Full In. Out. Camper



Cos'è

Full In Out Camper è un innovativo sistema automatico di esazione e gestione per le aree camper che necessitano di una **velocità molto alta di ingresso e uscita dai varchi di controllo** e che applicano una tariffazione oraria (a ore o prepagata) con pagamento prima dell'uscita, con riservazione del posto in caso di escursione; il sistema è in grado di gestire tutti i servizi disponibili del punto sosta 24h su 24 senza la presenza costante di un guardiano.

Come si usa

L'utente al suo arrivo ritira presso la colonnina posta in ingresso, adiacente alla sbarra automatica, una tessera RFID ed entra nell'area. Una volta posteggiato il mezzo, l'utente potrà scegliere se pagare subito, avendo così la possibilità di riservarsi il posto, o pagare prima di uscire senza riservarsi il posto. Scegliendo di pagare subito la sosta, l'utente dovrà recarsi presso la cassa automatica, inserire la card ricevuta in entrata e pagare il tempo di permanenza prescelto comprensivo di cauzione.

La cassa automatica restituirà così all'utente la **tessera abilitata ad entrare ed uscire tutte le volte che vuole fino al periodo di sosta scelto**, inserendo semplicemente la tessera nei lettori posti vicino ai varchi di entrata e di uscita.

Con la stessa card si possono attivare gratuitamente o a pagamento **eventuali servizi aggiuntivi** come scarico/carico acque, erogazione energia elettrica, attivazione wi-fi, docce, accesso a zone limitate, ecc.

Alla partenza, l'utente si reca alla cassa automatica, introduce la tessera dopo aver selezionato la funzione recupero cauzione, la cassa restituirà l'importo pagato come cauzione e l'eventuale credito residuo e abilita la card per l'uscita entro al massimo 15 minuti. Se l'utente dovesse ritardare i 15 minuti di permanenza nell'area, non sarà abilitato ad uscire e verrà rimandato alla cassa automatica a saldare la differenza di sosta. Scegliendo di pagare la sosta solo al momento di partire non potrà uscire col mezzo dall'area fino a quando non si recherà alla cassa, che calcolerà l'importo dovuto del tempo utilizzato e solo dopo il pagamento la card sarà valida per l'uscita.

In entrambi i casi all'uscita definitiva la tessera verrà catturata dalla colonnina per essere riutilizzata in ingresso.

Pagamenti

La cassa automatica può essere configurata con le seguenti tipologie di pagamento:

CONTANTI (monete, banconote), rendiresto in monete (fino a 2 conii diversi)

CARTE DI CREDITO/BANCOMAT con rendiresto in monete (1 conio)

CONTANTI E CARTE DI CREDITO/BANCOMAT, rendiresto in monete (fino a 2 conii diversi)

Compatibilità

Tutto il sistema è compatibile con i prodotti delle aziende associate al Consorzio Imprese Produttrici Articoli per il Settore Turistico INdoor OUTdoor in quanto rispetta le rigide indicazioni di sicurezza e affidabilità imposte dal consorzio stesso.

Interfaccia web

Tramite la scheda EMweb e con una comune connessione internet è possibile per l'utente visionare:

POSTI LIBERI IN TEMPO REALE.

PRENOTARE UN POSTO CON DATE DI INIZIO E FINE

PRENOTARE UN POSTO SOLO POCHE ORE PRIMA DI RAGGIUNGERE AREA

I posti da destinare alla prenotazioni sono impostabili dal gestore.